

Home Interior aus gegossenem Beton



01 Eine Form aus Pappmaché: Schneiden Sie mit einem scharfen Messer die Rückseite des Buchstabens ab.



02 Bestreichen Sie die Form mit Koch-Öl. Hier wird es gemacht um die Fasern zu sättigen, es dient aber auch dazu, dass die Betonform sich nach dem Aushärten leichter aus der Form löst.



07 Entfernen Sie die Form. Hinweis: Wenn die Form, wie in diesem Fall, aus Pappmaché ist, kann es notwendig sein, sie aufzureißen und kaputt zu machen, um die Betonform daraus zu lösen.



08 Sie können den Betonbuchstaben mit Farbe bemalen.



03 Mischen Sie das Betonpulver mit dem Wasser in folgendem Verhältnis: 1 Teil Wasser zu 10 Teilen Beton. Hinweis: Je mehr Wasser Sie verwenden, desto glänzender das Ergebnis.



04 Rühren Sie die Mischung gründlich durch.



09

Diese Dekoteile sind aus Betonpulver, das mit Wasser vermischt wurde, gegossen. Als Form können viele Artikel genutzt werden, wir haben hier Pappmaché-Buchstaben genommen.



05 Füllen Sie die Betonmischung in Form und stellen Sie sicher, dass es in jede Ecke kommt. Drücken Sie die Mischung gut in die Form hinein. Dazu können Sie die Form leicht mit den Händen hin und her schütteln.



06 Streichen Sie den Beton glatt und lassen Sie ihn für ca. 3 Stunden trocknen.