

Bienenwachskerzen selbst gestalten

Diese Bienenwachsplatten werden zu 100% aus hochwertigem, reinem Bienenwachs in Deutschland hergestellt.

Vorbereitung

Wabenplatten leicht vorwärmen, z.B. mit dem Föhn, nicht zu warm, da sonst die Struktur verloren geht. Durch das Vorwärmen sind die Platten leichter zu rollen und brechen nicht. Am besten eine glatte Oberfläche aus Holz oder Glas unterlegen.

Wenn Sie Wabenplatten zuschneiden wollen, benötigen Sie ein Küchen- oder Hobbymesser und ein Lineal.



© Arnulf Betzold GmbH Best.-Nr. 42891

Klassische Kerze aus einer Bienenwachsplatte

Legen Sie ein passendes Stück Docht auf eine Seite der Platte und beginnen Sie mit dem Einrollen. Wichtig ist, dass Sie den Anfang möglichst genau rollen. Wenn das Wachs zu kalt ist, geht das etwas schwer.

Sollte das Wachs einmal brechen, ist dies kein Problem. Rollen Sie einfach weiter. Eine Bruchstelle hat keinen Einfluss auf das Aussehen oder die Brenneigenschaften.

Rollen Sie die Kerze unter leichtem Druck. So erhalten Sie die besten Ergebnisse. Nach dem Rollen drücken Sie die Kante noch fest, um ein Aufspringen zu vermeiden.

Dicke Kerze

Sie rollen erst eine Platte, dann fügen Sie die nächste bündig an und rollen die Kerze normal weiter. Bitte maximal drei Platten zu einer Kerze rollen, da die Kerze sonst nicht bis zum Rand abbrennt. Durch Zuschneiden der Rechteckplatten können Sie die Höhe der Kerze variieren.

Stufenkerze

Schneiden Sie unterschiedlich breite Wabenplatten zu und rollen Sie diese übereinander.

Wendelkerze

Die Wabenplatten werden diagonal geschnitten und gerollt. So entsteht eine dekorative Spirale. Experimentieren Sie mit dem Schnittwinkel für individuelle Ergebnisse.

Weitere Möglichkeiten

Mit einfachen Hilfsmitteln können Sie z.B. aus Resten der Wabenplatten Verzierungen herstellen. Mit Plätzchenformen stechen Sie z.B. Anhänger für den Tannenbaum aus. Sie können aus Wachsresten auch Verzierungen kneten.

Achtung: Nachstehende Warnhinweise sind beim Abbrennen von Kerzen zu beachten.

- Brennende Kerzen nie ohne Aufsicht lassen
- Kerzen immer senkrecht aufstellen
- Kerzen nie in Zugluft stellen
- Kerzen nur außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen!
- Einen geeigneten Behälter verwenden, da sich diese Kerzen beim Brennen verflüssigen
- Brennende Kerzen nicht bewegen

Arnulf Betzold GmbH
Lehrmittelverlag – Schulversand
Wilhelm-Maybach-Str. 1
73479 Ellwangen
Tel. 0 79 61 - 90 00 - 0
Im Internet: www.betzold.de